



Powered By




УМНАЯ РОЗЕТКА  
WI-FI, SMART PLUG

ZTSHSS16A1RU

**ИНСТРУКЦИЯ**






Powered By



УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА  
**Zetton ZTSHSS16A1RU**

## СОДЕРЖАНИЕ:

- НАЧАЛО РАБОТЫ: .....	5
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА \ПЛАНШЕТА: .....	6
- ВКЛЮЧЕНИЕ\ВЫКЛЮЧЕНИЕ: .....	16
- РАСПИСАНИЕ И ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ: .....	17



УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА

## Zetton ZTSHSS16A1RU

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ ДО **3.68 кВт**

УПРАВЛЯЕТСЯ ДИСТАНЦИОННО СО СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА

С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ **Tuya Smart**

### ФУНКЦИИ:

- УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА
- СЦЕНАРИИ РАБОТЫ
- ТАЙМЕР
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ
- КОНТРОЛЬ ГРУППЫ





Powered By



 **Zetton**™

УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА

**Zetton ZTSHSS16A1RU**



КНОПКА  
ВКЛЮЧЕНИЯ\ВЫКЛЮЧЕНИЯ  
С ИНДИКАТОРОМ



К СОДЕРЖАНИЮ



Powered By




УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА  
Zetton ZTSHSS16A1RU

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальный ток: ..... 16 А
- Номинальное напряжение: ..... 230 В
- Максимальная мощность: ..... 3680 Вт
- Рабочая температура: ..... -20 ~ +50С
- Приложение: ..... Tuya Smart
- Wi-Fi: ..... 802.11 b/g/n 2,4ГГц
- Совместимость: ..... iOS 8.0, Android 4.4 и выше



К СОДЕРЖАНИЮ



Powered By



Zetton™

УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА  
Zetton ZTSHSS16A1RU

ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ:


СКАЧАЙТЕ И УСТАНОВИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
**Tuya Smart** НА ВАШ СМАРТФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ

ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ **Tuya Smart** В App Store (для iOS)  
или в Google Play (для Android)

Для установки приложения вы можете отсканировать QR-код



К СОДЕРЖАНИЮ



Powered By



УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА  
Zetton ZZTSHSS16A1RU

# 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА:




УБЕДИТЕСЬ,  
ЧТО Wi-Fi РОУТЕР  
ПОДКЛЮЧЕН К СЕТИ,  
ЕСТЬ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТ,  
УТОЧНИТЕ НАЗВАНИЕ СЕТИ  
И ПАРОЛЬ

ВАШ СМАРТФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ  
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНЫ  
К ТОЙ ЖЕ СЕТИ Wi-Fi

ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ:  
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4ГГц




К СОДЕРЖАНИЮ



УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА  
Zetton ZTSHSS16A1RU


# 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА:



ОТКРОЙТЕ **Tuya Smart**  
НА ВАШЕМ СМАРТФОНЕ  
И КЛИКНИТЕ  «ДОБАВИТЬ»  
В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ЭКРАНА



К СОДЕРЖАНИЮ



# УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА Zetton ZTSHSS16A1RU

## 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА:

ВЫБЕРИТЕ МЕНЮ

«ЭЛЕКТРИК»

«ДОБАВИТЬ ВРУЧНУЮ»


В ПОЯВИВШЕМСЯ СПИСКЕ  
КЛИКНИТЕ ИКОНКУ



Удлинитель  
(Wi-Fi)





К СОДЕРЖАНИЮ




УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА  
Zetton ZTSHSS16A1RU

# 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА:

ВЫБЕРИТЕ СЕТЬ Wi-Fi,  
ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ  
НАЖМИТЕ КНОПКУ «ДАЛЕЕ»



К СОДЕРЖАНИЮ



Powered By



УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА  
Zetton ZTSHSS16A1RU

## 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА:




ПОДКЛЮЧИТЕ  
РОЗЕТКУ  
К СЕТИ 220В

ИНДИКАТОР КНОПКИ  
ВКЛЮЧЕНИЯ\ВЫКЛЮЧЕНИЯ  
ДОЛЖЕН МИГАТЬ 3 РАЗА  
В СЕКУНДУ

ЕСЛИ ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО,  
НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ  
КНОПКУ, ПОКА ИНДИКАТОР  
НЕ НАЧНЕТ МИГАТЬ 3 РАЗА В СЕКУНДУ



К СОДЕРЖАНИЮ



УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА  
Zetton ZTSHSS16A1RU


# 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА:



ПОДТВЕРДИТЕ МИГАНИЕ  
ИНДИКАТОРА  
В ПРИЛОЖЕНИИ **Tuya Smart**  
И НАЖИМИТЕ КНОПКУ «ВПЕРЕД»




К СОДЕРЖАНИЮ



УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА  
Zetton ZTSHSS16A1RU


# 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА:



ПРИЛОЖЕНИЕ ВЫПОЛНИТ  
ПОИСК,  
РЕГИСТРАЦИЮ В ОБЛАКЕ  
И ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ УСТРОЙСТВА



К СОДЕРЖАНИЮ




Powered By




УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА  
Zetton ZTSHSS16A1RU

# 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА:




ДОЖДИТЕСЬ СООБЩЕНИЯ  
ОБ УСПЕШНОЙ УСТАНОВКЕ  
УСТРОЙСТВА

КЛИКНУВ НА КАРАНДАШ,  
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ УДОБНОЕ  
ВАМ НАЗВАНИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА  
В ПРИЛОЖЕНИИ **Tuya Smart**




К СОДЕРЖАНИЮ




УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА  
Zetton ZTSHSS16A1RU


# 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА



ЗАДАЙТЕ НАЗВАНИЕ,  
ПОД КОТОРЫМ УСТРОЙСТВО  
БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ  
В СПИСКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ **Tuya Smart**




К СОДЕРЖАНИЮ



УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА  
Zetton ZTSHSS16A1RU


## 2. УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ



ВЫБЕРИТЕ НЕОБХОДИМОЕ  
УСТРОЙСТВО В СПИСКЕ  
ПРИЛОЖЕНИЯ **Tuya Smart**



К СОДЕРЖАНИЮ



УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА  
Zetton ZTSHSS16A1RU


## 2. УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ ВКЛЮЧЕНИЕ\ВЫКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТКИ



С ПОМОЩЬЮ  
ПРИЛОЖЕНИЯ **Tuya Smart**  
ВЫ МОЖЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ  
ИЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ РОЗЕТКУ



К СОДЕРЖАНИЮ



УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА  
Zetton ZTSHSS16A1RU


## 2. УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ РАСПИСАНИЕ И ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ



Вы МОЖЕТЕ НАСТРОИТЬ  
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ И ТАЙМЕР  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ РОЗЕТКИ



К СОДЕРЖАНИЮ




Powered By




УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА  
Zetton ZTSHSS16A1RU


## 2. УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ РАСПИСАНИЕ И ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ



КЛИКНУВ КНОПКУ  
«РАСПИСАНИЕ», ВЫБЕРИТЕ  
НУЖНУЮ РОЗЕТКУ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ)




К СОДЕРЖАНИЮ



УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА  
Zetton ZTSHSS16A1RU


## 2. УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ РАСПИСАНИЕ И ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ



ЕСЛИ РАНЕЕ РАСПИСАНИЕ  
НЕ УСТАНОВЛИВАЛОСЬ,  
ВЫБЕРИТЕ «ДОБАВИТЬ»




К СОДЕРЖАНИЮ



УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА  
Zetton ZTSHSS16A1RU

## 2. УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ РАСПИСАНИЕ И ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ



ВЫБЕРИТЕ  
НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

ВЫБЕРИТЕ «ПОВТОРИТЬ»  
ОДИН РАЗ ИЛИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ


ВЫБЕРИТЕ «ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ»  
ВКЛ ИЛИ ВЫКЛ

Для ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЖМИТЕ  
«СОХРАНИТЬ»

Для НАСТРОЙКИ ТАЙМЕРА  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ КЛИКНИТЕ «ТАЙМЕР»  
И СОВЕРШИТЕ ДЕЙСТВИЯ,  
АНАЛОГИЧНЫЕ НАСТРОЙКЕ РАСПИСАНИЯ



К СОДЕРЖАНИЮ



Powered By



УМНАЯ Wi-Fi РОЗЕТКА  
Zetton ZTSHSS16A1RU

# ZETTON.RU

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «ЭЛПИ», 121609, г.Москва, ул. Осенняя, д.23,

пом. 1-957, ком. 34, оф.1,

ИНН 7726676144

ТЕЛ: +7 (495) 792-792-8

**DIIN**

Room 605,6/F,FA Yen commercial building, 75-77

FFA YUEN STREET, MONGKOK, KOWLOON, HONKONG

WWW.DIIN.HK



К СОДЕРЖАНИЮ