

Powered By



УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА
RGBCW Smart Wi-Fi Bulb
G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

ИНСТРУКЦИЯ





УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА

RGBCW Smart Wi-Fi Bulb

G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

СОДЕРЖАНИЕ:

- НАЧАЛО РАБОТЫ:	4
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА \ПЛАНШЕТА:	5
- ВКЛЮЧЕНИЕ\ВЫКЛЮЧЕНИЕ:	14
- РАСПИСАНИЕ И ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ:	15
- СЦЕНАРИИ РАБОТЫ:	18



УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА
RGBCW Smart Wi-Fi Bulb
G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

УПРАВЛЯЕТСЯ ДИСТАНЦИОННО СО СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА
С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ **Tuya Smart**

ФУНКЦИИ:

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО Wi-Fi
- ТАЙМЕР
- ВСТРОЕННЫЙ ДИММЕР
- УГОЛ СВЕТОВОГО ПУЧКА 360 ГРАДУСОВ
- КОНТРОЛЬ ГРУППЫ, СЦЕНАРИИ РАБОТЫ
- ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ TuyaSmart





УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА

RGBCW Smart Wi-Fi Bulb

G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- СВЕТОВОЙ ПОТОК: 1700 Лм
- ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 100-240 В
- ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 18 Вт
- ТИП ЦОКОЛЯ: E 27
- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 2700-6500K+RGB СПЕКТР
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -20С - +40С
- ЭКВИВАЛЕНТ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ: 140 Вт
- ПРИЛОЖЕНИЕ: Tuya Smart
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2,4ГГц
- СОВМЕСТИМОСТЬ: iOS 8.0, Android 4.4 и ВЫШЕ



К СОДЕРЖАНИЮ



УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА
RGBCW Smart Wi-Fi Bulb
G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ:

СКАЧАЙТЕ И УСТАНОВИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Tuya Smart НА ВАШ СМАРТФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ

Вы можете найти **Tuya Smart** в App Store (для iOS)
или в Google Play (для Android)

Для установки приложения вы можете отсканировать QR-код



К СОДЕРЖАНИЮ



УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА
RGBCW Smart Wi-Fi Bulb

G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА:



УБЕДИТЕСЬ,
ЧТО Wi-Fi РОУТЕР
ПОДКЛЮЧЕН К СЕТИ,
ЕСТЬ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТ,
УТОЧНИТЕ НАЗВАНИЕ СЕТИ
И ПАРОЛЬ

ВАШ СМАРТФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНЫ
К ТОЙ ЖЕ СЕТИ Wi-Fi

ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ:
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4ГГц




К СОДЕРЖАНИЮ



УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА
RGBCW Smart Wi-Fi Bulb

G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА:



ОТКРОЙТЕ **Tuya Smart**
НА ВАШЕМ СМАРТФОНЕ
И КЛИКНИТЕ  «ДОБАВИТЬ»
В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ЭКРАНА



К СОДЕРЖАНИЮ



УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА
RGBCW Smart Wi-Fi Bulb

G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА:



ВЫБЕРИТЕ МЕНЮ

«ОСВЕЩЕНИЕ»

«ДОБАВИТЬ ВРУЧНУЮ»

В ПОЯВИВШЕМСЯ СПИСКЕ
КЛИКНИТЕ ИКОНКУ






УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА
RGBCW Smart Wi-Fi Bulb

G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА:

ВЫБЕРИТЕ СЕТЬ Wi-Fi,
ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ
НАЖМИТЕ КНОПКУ «ДАЛЕЕ»



К СОДЕРЖАНИЮ



УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА
RGBCW Smart Wi-Fi Bulb

G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА:



ВКРУТИТЕ ЛАМПУ
В ЦОКОЛЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
РАЗМЕРА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВКЛЮЧИТЕ
И ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ЛАМПЫ
3 РАЗА ПОДРЯД

ЛАМПА НАЧНЕТ МИГАТЬ
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО
3 РАЗА В СЕКУНДУ



К СОДЕРЖАНИЮ




УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА
RGBCW Smart Wi-Fi Bulb

G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА:

ПОДТВЕРДИТЕ МИГАНИЕ
ЛАМПЫ

В ПРИЛОЖЕНИИ **Tuya Smart**
И НАЖИМИТЕ КНОПКУ «ВПЕРЕД»



К СОДЕРЖАНИЮ




УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА
RGBCW Smart Wi-Fi Bulb

G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА:

ПРИЛОЖЕНИЕ ВЫПОЛНИТ
ПОИСК,
РЕГИСТРАЦИЮ В ОБЛАКЕ
И ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ УСТРОЙСТВА



К СОДЕРЖАНИЮ




УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА
RGBCW Smart Wi-Fi Bulb

G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА:

ДОЖДИТЕСЬ СООБЩЕНИЯ
ОБ УСПЕШНОЙ УСТАНОВКЕ
УСТРОЙСТВА

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ УДОБНОЕ
ВАМ НАЗВАНИЕ ДЛЯ ЛАМПЫ
В ПРИЛОЖЕНИИ **Tuya Smart**



К СОДЕРЖАНИЮ




УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА
RGBCW Smart Wi-Fi Bulb

G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

2. УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ

ВЫБЕРИТЕ НЕОБХОДИМОЕ
УСТРОЙСТВО В СПИСКЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ **Tuya Smart**




К СОДЕРЖАНИЮ



УМНАЯ УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА
RGBCW Smart Wi-Fi Bulb
G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

2. УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ

ВКЛЮЧЕНИЕ\ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛАМПЫ,
НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ И ЦВЕТА



С ПОМОЩЬЮ
ПРИЛОЖЕНИЯ **Tuya Smart**
ВЫ МОЖЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ
ИЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ ЛАМПУ,
ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ

ВЫ МОЖЕТЕ НАСТРОИТЬ
ЯРКОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ
СВЕТА




К СОДЕРЖАНИЮ



УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА
RGBCW Smart Wi-Fi Bulb

G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

2. УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ РАСПИСАНИЕ И ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ



Вы можете настроить
расписание, таймер
и сценарии работы лампы



К СОДЕРЖАНИЮ




УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА
RGBCW Smart Wi-Fi Bulb

G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

2. УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ РАСПИСАНИЕ И ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

ЕСЛИ РАНЕЕ РАСПИСАНИЕ
НЕ УСТАНОВЛИВАЛОСЬ,
ВЫБЕРИТЕ «ДОБАВИТЬ»




К СОДЕРЖАНИЮ



УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА
RGBCW Smart Wi-Fi Bulb

G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

2. УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ РАСПИСАНИЕ И ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ



ВЫБЕРИТЕ НУЖНОЕ
ВРЕМЯ ИЗ СПИСКА

ВЫБЕРИТЕ «ПОВТОРИТЬ»
ОДИН РАЗ ИЛИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

ВЫБЕРИТЕ «ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ»
ВКЛ ИЛИ ВЫКЛ

Для ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЖМИТЕ
«СОХРАНИТЬ»

Для НАСТРОЙКИ ТАЙМЕРА
ВЫКЛЮЧЕНИЯ КЛИКНИТЕ «ТАЙМЕР»
И СОВЕРШИТЕ ДЕЙСТВИЯ,
АНАЛОГИЧНЫЕ НАСТРОЙКЕ РАСПИСАНИЯ




К СОДЕРЖАНИЮ



УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА
RGBCW Smart Wi-Fi Bulb

G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU

2. УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ СЦЕНАРИИ РАБОТЫ ЛАМПЫ



Вы можете выбрать
- ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЙ
СЦЕНАРИЙ РАБОТЫ ЛАМПЫ
- НАСТРОИТЬ СОБСТВЕННЫЙ
СЦЕНАРИЙ




К СОДЕРЖАНИЮ



УМНАЯ WI-FI LED ЛАМПА
RGBCW Smart Wi-Fi Bulb

G120 E27 18BT ZTSHLBRGBCWE273RU



ZETTON.RU

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «ЭЛПИ», 121609, г.Москва, ул. Осенняя, д.23

пом. 1-957, ком. 34, оф.1

ИНН 7726676144

ТЕЛ: +7 (495) 792-792-8

DIIN

Room 605,6/F,FA Yen commercial building, 75-77

FFA YUEN STREET, MONGKOK, KOWLOON, HONKONG

WWW.DIIN.HK



К СОДЕРЖАНИЮ